[illegible]

RACKS

FD Distribuidor de Piso onde XX indica o número do pavimento;
BD Distribuidor de Paredo onde Xx indica o número do prédio;
CD Distribuidor de Campus

FACE

GC	Guia de cabos
PF	Panel de fechamento
DIO	Distribuidor interno óptico
PP24	Patch Panel 24 portas
PP24 B	Patch Panel 24 portas blindado
SW24	Switch 24 portas
SW48	Switch 48 portas
NB	Notbreak
TE	Régua de tomadas

centos

PT-XX-XXI
└── Número Sequencial do Ponto















•

Quantidade de Cabos
CP=Cabo Primário, CS=Cabo Secundário, CI=Cabo Interligação
U = Cabo UTP, Categoria 6, Fo = Cabo de Fibra Óptica.
Y = Indicativo da Quantidade de Pares do Cabo ou fibras

Número do Último Por de Cobo

88 to



Simbologia	
	Eletrocaballo perfurada tipo "U"
	Perfilado perfurado
	Eletroduto PVC rígido de 1"
	Duto espiral flexível singelo PEAD
	Ponto de telecom baixo (30cm)
	Ponto de telecom no teto
	Ponto vídeo HDMI instalado no teto
	Ponto vídeo HDMI baixo
	Rack de rede
	Tubulação que sobre
	Tubulação que desce
	Caixa de passagem R1
	Detector de movimento passivo
	Teclado da central de alarme

[illegible][illegible]